Original	Replacement
Standby/On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit / Cancel / Clear
Play Mode	Shift + Play /
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left

Original	Replacement
Right	Right
Down	Down
Home Menu	Shift + Menu /
Home Menu	Smart / List
Return	Back / Return
Enter	OK
Stop	Stop / Hold
<<I/ <I / <I	<< / Tune-
Play	Play / Slow
I >/ II >/ >>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Open/Close	Eject / Surround

Original	Replacement
ZOOM	SIZE ZOOM
Zoom	Zoom / Size
DISPLAY	MEDIA DISPLAY
Display	Display / Media

Original	Replacement