Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Internet	HOME SMART	Smart
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRESETS	Presets	AD SUBT	Subt
	Multimedia	APP MEDIA	Media
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0 _	0	0	0
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement		Original	Replacement
V+	Vol +	+ VOL	Vol +		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	MUTE	Mute		
P+	P+	+ CH	Ch +		
P-	p-	CH −	Ch -		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
	Wide	PICTURE FORMAT	Format		
	Folder [*]	ZOOM ⏏	Eject		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
	*/o	SETTINGS OPT	Options		
	*/o.	ECO 3D	3D		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	[ ]≡	-/-- GUIDE	Guide		