| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| 123 / keypad | Eject / Surround |
| Extra | D.Menu / Top |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Return | Back / Return |
| Vol Up | Vol + |
| Home / Hub | Smart / List |
| CH Up | CH+ / Page+ |
| Vol Down | Vol - |
| CH Down | CH- / Page- |
| Play / Pause | Shift + Play / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| S.Mode | Sound / Title |
| AD | Audio / Lang I/II |
| AD / Subt. | Subtitle / EQ |
| Picture | Picture / Format |
| P.Size | Zoom / Size |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Auto Prog | TV/Radio / |
| Tools | Setup / OPT / |
| TTX/MIX | Text / Goto |
| Source | AV / Input / RDS |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Menu | HOME MENU — Menu / Home | Prime Video | SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime |
| Info | ANGLE INFO — Info / Angle | Rakuten Tv | SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP / |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / |
| CH List | MEDIA DISPLAY — Display / Media | Still | SHIFT + STEP-FREEZE ⏸ — Shift + Pause / Step / |
| 1 | TV 1 — 1 | Dual I-II | SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II |
| 2 | DVD 2 — 2 | Add / Del | SHIFT + SURROUND ⏏ — Shift + Eject / Surround |
| 3 | CD-STB 3 — 3 | TV / DTV | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program |
| 4 | VIDEO 4 — 4 | E-Manual | SHIFT + OK — Shift + OK |
| 5 | TAPE 5 — 5 | Media P. | SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media |
| 6 | TUNER 6 — 6 | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 7 | AUX-HDD 7 — 7 | PRE-CH | SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC |
| 8 | USB 8 — 8 | Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search |
| 9 | BLUETOOTH 9 — 9 | Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat |
| Guide | -/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random |
| 0 | HDMI-SAT 0 — 0 | Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat |
| Fav CH | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Search | SHIFT + YouTube REPEAT A-B — Shift + Yellow / YouTube / Repeat | | |