| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| HUB SMART | Smart Hub | HOME SMART | Smart |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| RETURN BACK | Return/Back | RETURN BACK | Back |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| B | Green | B | Green |
| C | Yellow | C | Yellow |
| D | Blue | D | Blue |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 3D | ECO 3D | 3D |
| AD/SUBT | AD/Subt. | AD SUBT | Subt |
| SOCIAL | Social Tv | APP MEDIA | Media |
| | D | SOUND DUAL | Dual |
| E-MANUAL | E-Manual | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SEARCH | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Pause | | Pause |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | <<\|<< | << | << |
| | >>\|>>\| | >> | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Stop | | Stop |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |
| A | Red | A | Red |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |