Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	CH List	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Enter	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CONTENT	Content	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement		Original	Replacement
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
INTERNET @TV	Internet Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		