| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | RETURN BACK | Back / Return |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH LIST | CH List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| CH LIST | CH List | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| HUB SMART | Smart/Hub | LIST SMART | Smart / List |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Red/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| B | Green/B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| C | Yellow/C | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| D | Blue/D | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| SRS | SRS | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| DUALI-II | Dual I-II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| E-MANUAL | E-Manual | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| P.SIZE | P. Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| AD/SUBT. | AD/Subt | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| ⏮ ◀◀ | <<I << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ⏸ | Pause | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ⏭ ▶▶ | >>I >>I | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |