Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	TXT/MIX/Text	REPEAT TEXT	Text
	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Replacement	
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	CH List	DISC NAV LIST	List
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Hub	HOME SMART	Smart
	Guide	GUIDE	Guide
	Tools	SETTINGS OPT	Options
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Back/Return	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Ok	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D	D	APP MEDIA	Media
■	Stop	■	Stop
⏮ ◀◀	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏭ ▶▶	>>| >>|	»	>>

Original	Replacement