Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	Last PR	Smart / List
Open / Close	Eject / Surround	0 / A. DUB	0
1 / ATR TRK -	1	TV / VCR	AV / Input / RDS
2 / ATR	2	DVD	Shift + 2
3 / ATR TRK +	3	TV View	TV/Radio /
Volume +	Vol +	VCR	Shift + 4
4 / Shuttle <<	4	<<	<< / Tune-
5 / Shuttle	5	Stop	Stop / Hold
6 / Shuttle >>	6	Play / Pause	Play / Slow
Prog +	CH+ / Page+	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Volume -	Vol -	>>	>> / Tune+
Prog -	CH- / Page-	I<< / Rec	I<< / Preset-
7 / SVHS	7	I<< / Rec	Rec / Rec Mode
8	8	Angle / Timer	Info / Angle
9	9	Angle / Timer	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer	>>I / Frame/Step	>>I / Preset+
3D Sound	D. Menu / Top Menu	Zoom / Speed	Zoom / Size

Original	Replacement	Original	Replacement
Subtitle	Subtitle / EQ		
Display	Display / Media		
Audio	Audio / Lang I/II		
Setup	Setup / OPT /		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Title	Sound / Title		
Down	Down		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Mark / Index	Fav / Marker / PC		
Return / CLK/CTR	Back / Return		
A-B / Mode /	Yellow / YouTube / Repeat		