Original	Replacement	Original	Replacement
Standby / On	Power	>>I	>>I / Preset+
Open / Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	Play / Pause	Play / Slow
3	3	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	Repeat	Shift + Green / APP /
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Return	Back / Return
8	8	Up	Up
9	9	Left	Left
TV / DVD	AV / Input / RDS	OK	OK
0	0	Right	Right
TV / Radio	TV/Radio /	Down	Down
I <<	<< / Preset-	Title List / Disc Menu	D. Menu / Top
Copy	Setup / OPT /	Info	Info / Angle
Timer	Sleep / Timer	Cancel	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement	Original	Replacement
Play List / Tit Menu	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Pause	Shift + Pause / Step /		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Anykey	Picture / Format		
Red / i	Red / Netflix / Search		
Green / Subtitle Text	Text / Goto		
Green / Subtitle Text	Subtitle / EQ		
Green / Subtitle Text	Green / APP / Repeat		
Yellow / ALT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		