Original		Replacement	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+100	+100	-/-- GUIDE	Guide
STILL	Still		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
CH	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH –	Ch -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
AUTO	Auto	A	Red
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
P.SIZE	P. Size	C	Yellow
PIP	PIP	APP MEDIA	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
SOURCE PIP Source	SETTINGS OPT Options		
S.EFFECT S. Effect	B Green		
MDC MDC	D Blue		