Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	Power		Power	HELP	?/Help	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV	Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	VOL	Vol -	VOL −	Vol -
CH.SCAN	CH Scan/▲[=o]	LIST SMART	Smart / List	VOL	Left		Left
PRE-CH	PRE-CH/[=o]▼	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	P	Up		Up
	1	TV 1	1	P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	2	DVD 2	2	VOL	Right		Right
	3	CD-STB 3	3	VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	4	VIDEO 4	4	CH P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	5	TAPE 5	5	CH P	Down		Down
	6	TUNER 6	6		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	7	AUX-HDD 7	7		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	8	USB 8	8		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	9	BLUETOOTH 9	9		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		[=i]	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI-SAT 0	0		[=_]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		[=♦]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[=◊]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
	[=x]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
	[=+]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[=o]	RETURN BACK	Back / Return				
P.STD	P. STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				