Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
VOL	Vol -	VOL	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Samsung TV Plus	Samsung TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
Disney+	Disney+	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SETTINGS	Settings	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
⏮	<<	TUNE- / ⏮	<< / Tune-		
⏮	I <<	PRESET- / ⏮	I << / Preset-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>	TUNE+ / ⏭	>> / Tune+		
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		