| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | DOLBY PLII | Green / APP / Repeat |
| Open / Close | Text / Goto | Volume + | Vol + |
| Dimmer / | Zoom / Size | Volume - | Vol - |
| DVD | Shift + 1 | Tuning + / CH + | CH+ / Page+ |
| Tuner / Band | Shift + 2 | Tuning - / CH - | CH- / Page- |
| AUX | Shift + 3 | DOLBY PLII | Yellow / YouTube / Repeat |
| NTSC/PAL / EZ | Smart / List | Return | Back / Return |
| Mo/St / Slow | Shift + Play / | Menu | Menu / Home |
| Sub Title | Subtitle / EQ | Info | Info / Angle |
| Step | Shift + Pause / Step / | Mute | Mute / Dimmer |
| DSP / EQ | Audio / Lang I/II | Up | Up |
| Repeat | Setup / OPT / | Right | Right |
| I << | << / Tune- | Down | Down |
| Stop | Stop / Hold | Left | Left |
| Play / Pause | Play / Slow | Enter | OK |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze | 1 / RDS Display | 1 |
| >>I | >>I / Preset+ | 2 | 2 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 3 / TA | 3 |
| 4 / PTY - | 4 |
| 5 / PTY Search | 5 |
| 6 / PTY + | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Sleep | Picture / Format |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Test Tone | Red / Netflix / Search |
| Sound Edit | Shift + Audio / Lang I/II |
| P. Scan / Tuner | Display / Media |
| Zoom | Shift + Text / |
| Logo | TV/Radio / |
| Slide Mode | AV / Input / RDS |
| Digest | D. Menu / Top Menu |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Remain | Sleep / Timer |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Tuning - / CH - | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer | Up | Up |
| Menu | Menu / Home | Right | Right |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear | Down | Down |
| 1 / RDS Display | 1 | Left | Left |
| 2 | 2 | Enter | OK |
| 3 / TA | 3 | Sleep | Picture / Format |
| 4 / PTY - | 4 | TV / Video / | Zoom / Size |
| 5 / PTY Search | 5 | Info | Info / Angle |
| 6 / PTY + | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| Volume + | Vol + | | |
| Volume - | Vol - | | |
| Tuning + / CH + | CH+ / Page+ | | |