| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | ≡ | HOME MENU | Menu / Home |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Smart | LIST SMART | Smart / List |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Vol - | VOL Vol - | | |
| Home | SHIFT + HOME MENU Shift + Menu / | | |
| P- | CH PAGE CH- / Page- | | |
| NETFLIX Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| O)I/II | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| [≡] | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SUBT Subt. | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |