Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
DVD/USB/DVB	Shift + 2
DVD/USB/DVB	Shift + 8
TFT On/Off	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
+10	Shift + Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4
Return	Back / Return
Up	Up
FM/Menu	D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Function	Smart / List
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-

Original		Replacement	
CH+	CH+	CH+ / Page+
I <<	I <<	I << / Preset-
>>I	>>I	>>I / Preset+
<<	<<	<< / Tune-
>>	>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom	Zoom / Size
Prog	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO: Shift + TV/Radio / Program
Repeat	Repeat	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Goto	Goto	GOTO TEXT: Text / Goto
Title/TTX	Title/TTX	TITLE SOUND: Sound / Title
Menu	Menu	HOME MENU: Menu / Home
Display	Display	MEDIA DISPLAY: Display / Media
Subtitle	Subtitle	EQ SUBTITLE: Subtitle / EQ
N/P	N/P	PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC
Language	Language	LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II
Angle	Angle	ANGLE INFO: Info / Angle

Original		Replacement	
Resume	Resume	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Slow	Slow	SHIFT + SLOW: Shift + Play /
R/L	R/L	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
4:3/16:9	4:3/16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE: Shift + Picture / Format
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear
Auto	Auto	TIMER SLEEP: Sleep / Timer
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/RADIO: TV/Radio /