Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 SLEEP	0	0	0
0 SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up

Original		Replacement	
CH-	Down / CH -		Down
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	Ok
Pg Up	Pg Up	CH +	Ch +
Pg Dn	Pg Dn	CH -	Ch -
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
DIGEST	Digest	SETTINGS OPT	Options
	Play	PLAY MODE	Play

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
Red	Red		
<<	<<		
Green	Green		
>>	>>		
Yellow	Yellow		
List	List		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Blue	Blue		