Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	Audio	Audio / Lang I/II
Speakers Tv	Sound / Title	0	0
Power Tv	Shift + Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Power	Power	Red	Red / Netflix / Search
Sleep	Sleep / Timer	Green	Green / APP / Repeat
1	1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Top Menu	D. Menu / Top
Bluetooth	Shift + 9	Up	Up
4	4	Pop Up Menu	Shift + Menu /
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
Function	Shift + D. Menu / Top Menu	Right	Right
7	7	Return	Back / Return
8	8	Down	Down
9	9	Options	Setup / OPT /
Football	TV/Radio / Program	Sound Mode-	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
Home	Menu / Home	Vol - Tv	Shift + Vol -
Sound Mode+	CH+ / Page+		
Music EQ	Shift + Subtitle / EQ		
I<</Preset-	I<< / Preset-		
>>I/Preset+	>>I / Preset+		
Sen	Smart / List		
<</Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning+	>> / Tune+		
Display	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Vol + Tv	Shift + Vol +		
TV Input	AV / Input / RDS		
Vol -	Vol -		