Original		Replacement	
	Power		Power
	Source/[+]	TIMER AV	AV
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[i+]/[?]	DISPLAY INFO	Info
	-/--/Recall	-/-- GUIDE	Guide
	Red/♪	A	Red
	Green/☼	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue/[+]	D	Blue
	[ ]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original	Replacement	Original	Replacement
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
	OK		Ok
	Pl ay		Pl ay
	Pause		Pause
	St op		St op
	>>		>>
	<<		<<

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--/Recall	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
PROG	Prog+	CH +	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -