Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
🔇	Mute	MUTE	Mute
[i] / [?]		DISPLAY INFO	Info
⊕/⊕	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+-	- / - -	-/-- GUIDE	Guide
⟲	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
▢	[ ]	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
[≡]		REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
♪	Red	A	Red
☼	Green	B	Green
▢	Yellow	C	Yellow
⊕	Blue	D	Blue
♪	♪	SOUND DUAL	Dual
☼	☼	SEARCH TV/R	TV/R
▢	[. . .]	AD SUBT	Subt
⊕	[+]	ECO 3D	3D
⊿	Vol +	+ VOL	Vol +
▢	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
Progr +	Ch +		
Progr -	Ch -		