Mandis shop

# Sony RM-D591

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| M.SCAN | M Scan | HOME SMART | Smart |
| FADER | Fader | MUTE | Mute |
| CONTINUE | Continue | AD SUBT | Subt |
| SHUFFLE | Shuffle | PICTURE FORMAT | Format |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| >10 | >10 | -/-- GUIDE | Guide |
| A.SPACE | A. Space | SEARCH TV/R | TV/R |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TIME | Time | TIMER AV | AV |
| A-B | A-B | ECO 3D | 3D |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| ► | Play | PLAY MODE ► | Play |
| ❚❚ | Pause | ❚❚ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| AMS ⏮ | I << AMS | ⏮ | I << |
| AMS ⏭ | AMS >>I | ⏭ | >>I |
| ◀◀ | << | ◀◀ | << |
| ▶▶ | >> | ▶▶ | >> |
| + LINE OUT LEVEL | Line Out Level + | + CH | Ch + |
| LINE OUT LEVEL − | Line Out Level | CH − | Ch - |

https://mandisshop.nl/en/Sony-10745780-replacement-remote-control-for-Sony-RM-D591-143551.htm