Mandis shop

RM-X151

Original		Replacement	
OFF	Off		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
DSPL	DSPL	DISPLAY INFO	Info
SCRL	SCRL	ECO 3D	3D
MODE	Mode	SEARCH TV/R	TV/R
SEL	Sel	ZOOM	Eject
ATT	ATT	DISC NAV LIST	List
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up/+		Up
	Down/-		Down

Original		Replacement	
	Left / I <<		Left
	Right / >>I		Right

https://mandisshop.eu/Sony-1035-694-replacement-remote-control-for-Sony-RM-X151-49073.html