| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| THEATRE | Theatre | HOME SMART | Smart |
| ONE-TOUCH PLAY | One-Touch Play | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| S-AIR MODE | S-Air Mode | A | Red |
| TV INPUT | TV Input | TIMER AV | AV |
| PICTURE NAVI | Picture Navi | APP MEDIA | Media |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| FUNCTION + | Function+ | + CH | Ch + |
| I – | Function- | CH – | Ch - |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE D.TUNING | Subtitle / | AD SUBT | Subt |
| ANGLE MEMORY SELECT | Angle / Memory Select | PICTURE FORMAT | Format |
| SOUND MODE | Sound Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| DYNAMIC BASS | Dynamic Bass | B | Green |
| NIGHT | Night | C | Yellow |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SYSTEM MENU | System Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| ENTER | Folder- | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |
| | Folder+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| DVD MENU MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| DVD TOP MENU | DVD Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME – | Volume- | VOL – | Vol - |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| TOOLS DISPLAY | Display / Tool | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| TOOLS DISPLAY | Display / Tool | SETTINGS OPT | Options |
| PROG – PRESET – | I<< / Preset- | ⏮ | I<< |
| PROG + PRESET + | >>I / Preset+ | ⏭ | >>I |
| STEP REPLAY | ⬅ Replay / <I Step | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| STEP ADVANCE | •➡ Advance / Step I> | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| TUNING – SLOW | << / Tuning- / Slow | « | << |
| TUNING + SLOW | >> / Tuning+ / Slow I> | » | >> |
| ▷ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TV I/⏻ | TV Power | ⏻ | Power |
| DVD MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| ENTER | TV Enter | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | -/-- | GUIDE | Guide |
| VOLUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |
| – | Volume- | VOL – | Vol - |
| PROG + PRESET + | Prog+ | + CH | Ch + |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PROG – PRESET – | Prog- | CH – | Ch - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |