Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround
Input Tv	AV / Input / RDS
Power Tv	Shift + Power
Power DVD	Power
1	1
2	2
3	3
Vol +	Vol +
4	4
5	5
6	6
Vol -	Vol -
7	7
8	8
9	9
Picture Navi	Picture / Format
Clear	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Time/Text	Text / Goto
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
←/◁I	CH- / Page-
II>/·→	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
<<I/◁	<< / Tune-

Original	Replacement
Play	Play / Slow
I>/ >>	>> / Tune+
Fast/Slow Play	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement