Original	Replacement
Power	Power
Input +	Ch +
Input -	Ch -
Clear Audio+	Exit
Display	Info
Voice	Sleep
Night	Media
Bluetooth/Pairir	TV/R
Music Service	Subt
Dimmer	Pre Ch
Options	Options
Back	Back
Home	Smart
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up

Original	Replacement
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
SW Vol +	Shift + Vol +
SW Vol -	Shift + Vol -
Play	Play
<<	<<
>>	>>
Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop
Sound Fiel d	3D
Audio	Dual
Bluetooth RX/TX	Text
Red	Red

Original		Replacement	
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue

Original	Replacement