Mandis shop

Sony RMT-AH310E

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Input +	Ch +	Right	Right
Input -	Ch -	Left	Left
Clear Audio+	Exit	OK	Ok
Display	Info	SW Vol +	Shift + Vol +
Voice	Sleep	SW Vol -	Shift + Vol -
Night	Media	Play	Play
Bluetooth/Pairin	TV/R	<<	<<
Music Service	Subt	>>	>>
Dimmer	Pre Ch	Pause	Pause
Options	Options	I <<	I <<
Back	Back	>>I	>>I
Home	Smart	Stop	Stop
Mute	Mute	Sound Field	3D
Vol +	Vol +	Audio	Dual
Vol -	Vol -	Bluetooth RX/TX	Text
Up	Up	Red	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		