Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0/10	0/ 10		0
D.TUNING	Pl ay/ D. Tuni ng		Pl ay
⏸	Pause		Pause
TUNING−	<<⁄ Tuni ng-		<<
TUNING+	>>⁄ Tuni ng+		>>
PRESET−	I <<⁄ Pr eset -		I <<
MEM	St op/ Mem		St op

Original		Replacement	
PRESET+	>>I / Pr eset -		>>I
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+		Ch +
−	Sound Fi el d-		Ch -
🔇	Mut e		Mut e
SLEEP	Sl eep		Sl eep
AMP MENU	AMP Menu		Menu
RETURN	Ret ur n		Back
OPTIONS	Opt i ons		Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay		I nf o
HOME	Home		Smart
▲	Up		Up
OK	OK		Ok
▼	Down		Down
▶	Ri ght		Ri ght
◀	Lef t		Lef t

Original		Replacement		Original		Replacement	
+	Folder +	+	Shift + Ch +	6	6 TV	+	Shift + 6
–	Folder -	+	Shift + Ch -	7	7 TV	+	Shift + 7
PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL	Preview(HDMI)/iPhone CTRL	SC NA	Media	8	8 TV	+ LEEP	Shift + 8
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top		Text	9	9 TV	+	Shift + 9
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up		AV	0/10	0/10 TV	+	Shift + 0
BD	BD		Red	DISPLAY	Display TV	+	Shift + Info
DVD	DVD		Green		Up TV	+ AY MOD	Shift + Up
TV	TV		TV/R		OK TV	+	Shift + Ok
GAME	Game		Yellow		Down TV	+	Shift + Down
PURE DIRECT	Pure Direct		Pre Ch		Right TV	+	Shift + Right
TV I/⏻	Power Tv	+	Shift + Power		Left TV	+	Shift + Left
TV INPUT	Input Tv	+	Shift + AV	RETURN	Return TV	+	Shift + Back
1	1 TV	+	Shift + 1	SA-CD/ CD	SA-CD/CD	+	Shift + Green
2	2 TV	+ IST	Shift + 2	OPTIONS	Options TV	+	Shift + Options
3	3 TV	+	Shift + 3	USB	USB	+	Shift + Blue
4	4 TV	+	Shift + 4	HOME	Home TV	+	Shift + Smart
5	5 TV	+ PROG	Shift + 5	D.TUNING	Play/D.Tuning TV	+	Shift + Play

Original		Replacement	Original	Replacement
TUNER	Tuner	+ Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	Blue		
⏸	Pause TV	+ Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<<| Tuning- TV	+ Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>| Tuning+ TV	+ Shift + >>		
MEM ■	Stop/ Mem TV	+ Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I <<| Preset- TV	+ Shift + I <<		
PRESET+ ⏭	>>I / Preset+ TV	+ Shift + >>I		
VIDEO	Video	+ Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
DVD	DVD		Green
BD	BD		Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD		Yel l ow
VIDEO	Vi deo		Bl ue
TV	TV		TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu		Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuf f l e/ Pop Up		AV
1	1 DVD		1
2	2 DVD		2
3	3 DVD		3
4	4 DVD		4
5	5 DVD		5
6	6 DVD		6
7	7 DVD		7
8	8 DVD		8
9	9 DVD		9

Original		Replacement	
0/10	0/ 10 DVD		0
DISPLAY	Di spl ay DVD		I nf o
	Up DVD		Up
	Down DVD		Down
	Ri ght DVD		Ri ght
	Lef t DVD		Lef t
	OK DVD		Ok
RETURN	Ret ur n DVD		Back
OPTIONS	Opt i ons DVD		Opt i ons
HOME	Home DVD		Smart
D.TUNING	Pl ay/ D. Tuni ng		Pl ay
TUNING–	<</ Tuni ng-		<<
TUNING+	>>/ Tuni ng+		>>
PRESET–	I <</ Pr eset -		I <<
	Pause DVD		Pause
MEM	St op/ Mem DVD		St op
PRESET+	>>I / Pr eset +		>>I

DVD

Original		Replacement	Original		Replacement
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	+ Shift + Text	Down BD		+ Shift + Down
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle / Pop Up Menu BD	+ Shift + AV	Right BD		+ Shift + Right
1	1 BD	+ Shift + 1	Left BD		+ Shift + Left
2	2 BD	+ Shift + 2	HOME	Home BD	+ Shift + Smart
3	3 BD	+ Shift + 3	D.TUNING	Play / D. Tuning BD	Format
4	4 BD	+ Shift + 4		Pause BD	3D
5	5 BD	+ Shift + 5	MEM P	Stop / Mem BD	Subt
6	6 BD	+ Shift + 6	TUNING−	<</ Tuning- BD	+ Shift + Format
7	7 BD	+ Shift + 7	TUNING+	>>/ Tuning+ BD	+ Shift + 3D
8	8 BD	+ Shift + 8	PRESET−	I <</ Preset- BD	Ch -
9	9 BD	+ Shift + 9	PRESET+	>>I / Tuning+	Ch +
0/10	0/10 BD	+ Shift + 0	+	Vol +	Vol +
DISPLAY	Display BD	+ Shift + Info	−	Vol -	Vol -
RETURN	Return BD	+ Shift + Back		Mute	Mute
OPTIONS	Options BD	+ Shift + Options			
	Up BD	+ Shift + Up			
	OK BD	+ Shift + Ok			

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
+	Vol +		Vol +
–	Vol -		Vol -
🔇	Mute		Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD		Red
BD	BD		Green
VIDEO	Video		Yellow
DVD	DVD		Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top		Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up		AV
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7

Original		Replacement	
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0/10	0/ 10		0
DISPLAY	Display		Info
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning		Play
TUNING– ◀◀	<</ Tuning-		<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+		>>
⏸	Pause		Pause
MEM P ■	Stop/ Mem		Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -		I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +		>>I

Original		Replacement	
I/⏻	Power		Power
BD	BD		Green
DVD	DVD		Blue
VIDEO	Video		Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD		Red
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0/10	0/10		0
DISPLAY	Display		Info
	Up	AY MOD	Up

Original		Replacement	
	OK		Ok
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HOME	Home		Smart
D.TUNING	Play/D.Tuning		Play
TUNING−	<<</Tuning-		<<
TUNING+	>>/Tuning+		>>
PRESET−	I<<</Preset-		I<<
	Pause		Pause
MEM P	Stop/Mem		Stop
PRESET+	>>I/Preset+		>>I
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -