Original		Replacement	
Power		Power	
Open/Close		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Clear		Exit / Cancel / Clear	
Enter		Fav / Marker / PC	
Time/Text		Setup / OPT /	
Picture Mode		Sleep / Timer	
Audio		Audio / Lang I/II	

Original		Replacement	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Angle		Red / Netflix / Search	
Sur		Eject / Surround	
Search Mode		AV / Input / RDS	
Repeat		Shift + Setup / OPT / Tools	
A-B		Shift + Play /	
Shuffle		Yellow / YouTube / Repeat	
SA-CD		Smart / List	
Album+		CH+ / Page+	
Album-		CH- / Page-	
Zoom		Shift + Text /	
Picture Navi		Zoom / Size	
>>I		>>I / Preset+	
I<<		<< / Tune-	
>> / I>		I<< / Preset-	
<< / <I		>> / Tune+	
← / <II		Shift + << / Tune-	

Original	Replacement	Original	Replacement
II > / · →	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP·FREEZE Pause / Step / Freeze		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
ENTER Enter	OK OK		
DISPLAY Display	ANGLE INFO Info / Angle		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
TOP MENU Top Menu	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
Stop	HOLD Stop / Hold		
SA-CD/CD SA-CD/CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power				
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	Enter		OK				
	Input		AV / Input / RDS				
	Vol +		Vol +				
	Vol -		Vol -				