Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Power TV		Power
MEMORY STICK	Memory Stick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Screen Swap	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Screen Split	SLOW	Play / Slow
	Input / Hold	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Input / Hold	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
i+	i+ / Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	Recall / -/--	RETURN BACK	Back / Return
-/--	Recall / -/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Red / Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	Red / Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green /	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Green /	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Blue / Size	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TV	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Original	Replacement	Original	Replacement
Video Power	Power	Stop	Stop / Hold
1	1	Prog+	CH+ / Page+
2	2	Prog-	CH- / Page-
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide / EPG / -/--		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Contrast-	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Contrast+	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Surround	Eject / Surround	Volume+	Vol +
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan.Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio / Program	Chan.Down	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
1	TV 1	AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
2	DVD 2	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
3	CD-STB 3	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
4	VIDEO 4	3. *	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX-HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI-SAT 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power VCR	Shift + Power
Power Tv	Power
Input/[+]	AV / Input / RDS
1	1
1 VCR	Shift + 1
2	2
2 VCR	Shift + 2
3	3
3 VCR	Shift + 3
4	4
4 VCR	Shift + 4
5	5
5 VCR	Shift + 5
6	6
6 VCR	Shift + 6
7	7

Original	Replacement
7 VCR	Shift + 7
8	8
8 VCR	Shift + 8
9	9
9 VCR	Shift + 9
[i+]/[?]	Info / Angle
0	0
0 VCR	Shift + 0
Recall	Back / Return
Recall VCR	Shift + Guide / EPG / -/--
Red/♪	Sound / Title
Red/♪	Red / Netflix / Search
Green/☼	Picture / Format
Green/☼	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[+]	Blue / Prime Video / Random
Blue/[+]	Zoom / Size

Original	Replacement	Original	Replacement
[ ]	Smart / List	PR+ VCR	Shift + CH+ /
Up	Up	Vol -	Vol -
Pause	Pause / Step / Freeze	PR-	CH- / Page-
[≡]	Text / Goto	PR- VCR	Shift + CH- /
Left	Left		
<<	<< / Tune-		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Right	Right		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		
Menu	Menu / Home		
[I]	Guide / EPG / -/--		
Vol +	Vol +		
PR+	CH+ / Page+		