Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
TV Pause	Shift + Pause / Step /
[+]	Zoom / Size
3D	Picture / Format
Track ID	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
i-Manual	D.Menu / Top
Sen	Smart / List
Sync Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[i+]/[?]	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Shift + Menu /
Digital/Analog	Display / Media
Exit	Exit / Cancel / Clear
Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Vol +		VOL +	Vol +
Prog+		CH+ / Page+	
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol -		VOL -	Vol -

Original		Replacement	
CH -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-