Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]/[+]	TV/Radio /
Input	AV / Input / RDS
[=]	Text / Goto
[X]/[o]	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
[♦]	Picture / Format
4	4
5	5
6	6
[?]/[i+]	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9

Original	Replacement
↔	Smart / List
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C	Fav / Marker / PC
[II]/[=i]	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
+	Up
Vol +	Vol +
Progr +	CH+ / Page+
→ ←	OK
-	Down
Vol -	Vol -
Progr -	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
[+]	Setup / OPT /		
<< VTR1	<< / Tune-		
Play VTR1	Play / Slow		
>> VTR1	>> / Tune+		
Power VTR1	Shift + Power		
Stop VTR1	Stop / Hold		
Pause VTR1	Pause / Step / Freeze		
Progr + VTR1	Shift + CH+ /		
Rec VTR1	Rec / Rec Mode		
Progr - VTR1	Shift + CH- /		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VTR2	Power		
Progr + VTR2	CH+ / Page+		
Progr - VTR2	CH- / Page-		
Play VTR2	Play / Slow		
>> VTR2	>> / Tune+		
<< VTR2	<< / Tune-		
Stop VTR2	Stop / Hold		
Pause VTR2	Pause / Step / Freeze		
Rec VTR2	Rec / Rec Mode		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power VTR3	Power		
Play VTR3	Play / Slow		
>> VTR3	>> / Tune+		
<< VTR3	<< / Tune-		
Stop VTR3	Stop / Hold		
Pause VTR3	Pause / Step / Freeze		
Prog+ VTR3	CH+ / Page+		
Progr- VTR3	CH- / Page-		
Rec VTR3	Rec / Rec Mode		

Original	Replacement	Original	Replacement
<< MDP	<< / Tune-		
Play MDP	Play / Slow		
>> MDP	>> / Tune+		
Power MDP	Power		
Stop MDP	Stop / Hold		
Pause MDP	Pause / Step / Freeze		
Progr+ MDP	CH+ / Page+		
Progr- MDP	CH- / Page-		