Mandis shop

RM-DC41

Original	Replacement	Original	Replacement
Continue Play	Text / Goto	Disc3	Shift + 3
Shuffle Play Mod	AV / Input / RDS	Disc4	Shift + 4
Program Play	Setup / OPT /	Disc5	Shift + 5
1	1	Disc Skip	Fav / Marker / PC
2	2	Play	Play / Slow
3	3	Pause	Pause / Step / Freeze
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	I << AMS	I << / Preset-
6	6	AMS >>I	>>I / Preset+
7	7	Line Out Level -	Vol +
8	8	<<	<< / Tune-
9	9	>>	>> / Tune+
>10	Guide / EPG / -/--	Line Out Level	Vol -
10	0		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Disc1	Shift + 1		
Disc2	Shift + 2		

https://mandishop.ie/en/Sony/1675-9479-replacement-remote-control-for-Sony-RM-DC41.htm