Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	OK	OK
[+]	Zoom / Size	Right	Right
Power	Power	Return	Shift + Back / Return
<</ <I / <I	<< / Tune-	Down	Down
Play	Play / Slow	Options	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze	Home	Shift + Menu /
I>/ II>/ >>	>> / Tune+	Red	Red / Netflix / Search
Sync Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Theatre	TV/ Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
[ ]	Subtitle / EQ	1	1
[II]	Picture / Format	2	2
Scene	Guide / EPG / -/--	3	3
Audio	Audio / Lang I/II	4	4
[i+]/[?]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6
Left	Left	7	7

Original		Replacement		Original		Replacement
8	8	USB 8	8			
9	9	BLUETOOTH 9	9			
[=]		GOTO TEXT	Text / Goto			
0	0	HDMI - SAT 0	0			
♥		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC			
Vol +		VOL +	Vol +			
Prog+		CH PAGE +	CH+ / Page+			
Vol -		VOL −	Vol -			
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-			
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer			
Recall		RETURN BACK	Back / Return			