Original		Replacement	
TV I/⏻	Power Tv		Power
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
←		SHIFT +	Shift + Left
·→		SHIFT +	Shift + Right
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
<<		TUNE-	<< / Tune-
Play		SLOW	Play / Slow
>>		TUNE+	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop		HOLD	Stop / Hold
THEATRE	Theatre	LIST SMART	Smart / List
SCENE	Scene	MEDIA DISPLAY	Display / Media
[+]		FORMAT PICTURE	Picture / Format
DIGITAL	Digital	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANALOG	Analog	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return/	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
♥ FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Vol +		+ VOL	Vol +
Prog+		+ CH PAGE	CH+ / Page+
Recall		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Vol -		VOL −	Vol -
Prog-		CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Replacement	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC PAUSE	Rec Pause	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
REC STOP	Rec Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /

Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Recall	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
BD/DVD TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DVD MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	· →	SHIFT +	Shift + Right
	←	SHIFT +	Shift + Left
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement	
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
BD/ TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
DVD MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	· →	SHIFT +	Shift + Right
	←	SHIFT +	Shift + Left
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP·FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD·STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX·HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI·SAT 0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	+ VOL	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
Recall	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
Vol -	VOL Vol -		
BD/ TOP MENU Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
DVD MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		