Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Subtl	Subtitle / EQ
Sleep	Sleep / Timer	Audio	Audio / Lang I/II
[/≡]	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow	USB	Shift + 8
Pause	Pause / Step / Freeze	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
[≡+]	Shift + Stop /	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode	Blue	Blue / Prime Video / Random
[≡♦]	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
I <<	I << / Preset-	Entrada	AV / Input / RDS
[≡o]	Setup / OPT /	Up	Up
<<	<< / Tune-	Left	Left
[≡i]	Smart / List	OK	OK
>>	>> / Tune+	Right	Right
[≡?]	Display / Media	Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
[≡x]	D. Menu / Top Menu	Salir	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement		Original		Replacement	
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +		Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
V –	Vol -	VOL –	Vol -				
GUÍA	Guía	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				
0	0	HDMI - SAT 0	0				