Original		Replacement		Original		Replacement	
POWER	POWER	Power		2	2	2	2
AUDIO OFF	AUDIO OFF	Mute / Dimmer		3	3	3	3
AUDIO OFF	MUTING	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	DISC	DISC	SMART	Smart / List
TAPE 1	TAPE 1	SHIFT + 4	Shift + 4	4	4	4	4
TAPE 2	TAPE 2	SHIFT + 5	Shift + 5	5	5	5	5
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3	6	6	6	6
TUNER	TUNER	SHIFT + 6	Shift + 6	≥10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DCC	DCC	GOTO TEXT	Text / Goto	7	7	7	7
AUX	AUX	SHIFT + 7	Shift + 7	8	8	8	8
PHONO	PHONO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	9	9	9	9
PRESET	PRESET -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-	0	0	0	0
PRESET	PRESET -	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	R.SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	PRESET +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+	F.SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	PRESET +	SURROUND	Eject / Surround	REW	<<	TUNE-	<< / Tune-
BAND	BAND	MEDIA DISPLAY	Display / Media	FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
DECK 1/2	Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1	PAUSE	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1	STOP	STOP	HOLD	Stop / Hold

Original	Replacement
Play Reverse	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /
PLAY	SLOW ▶ Play / Slow
VOLUME -	VOL − Vol -
VOLUME -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
VOLUME +	+ VOL Vol +
VOLUME +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +

Original	Replacement