Mandis shop

Thomson TC360

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
AV	Av	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Replacement	
C	PC	GUIDE	Gui de
St/M	St / M	FAV PRE-CH	Pr e Ch
I/II	I / I I	SOUND DUAL	Dual
	→ ←↓	OK	Ok
−	(. :) -		<<
+	(. :) +		>>
− 100	☼-		I <<
MIX. +	☼+		>>I
	→	HOME SMART	Smart
−	Lef t		Lef t
+	Ri ght		Ri ght
STOP +	Up	+ CH	Ch +
−	Down	CH −	Ch -

https://mandisshop.nl/en/Sa/1608-903-replacement-remote-control-for-Thomson-TC360.htm