| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| STANDBY-ON | Standby/On | | Power |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| HDMI | HDMI | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| OPEN/CLOSE EJECT | Open/Close/Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| @/: 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| PROG. | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| GHI 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PROG. | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PQRS 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TIMER PROG. | Timer/Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SPACE 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| [i+] | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| VAR REPLAY | Variable Replay/ | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| ABLE SKIP | Variable Skip/→ | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU/LIST | Menu/List | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER /OK | Enter/OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Down | | Down |
| RETURN /BACK | Return/Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | APP / REPEAT: Green / APP / Repeat | REC: Rec | REC MODE: Rec / Rec Mode |
| SYSTEM: Yellow/System | YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat | SUBTITLE: Subtitle | EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ |
| SEARCH: Blue/Search | Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random | 1.3x/0.8xPLAY: 1.3x/0.8xPlay | LIST / SMART: Smart / List |
| SEARCH: Blue/Search | SHIFT + NETFLIX / SEARCH: Shift + Red / Netflix / | AUDIO: Audio | LANG I/II / AUDIO: Audio / Lang I/II |
| REV: << | TUNE- : << / Tune- | SAT.LINK: Sat.Link | PC / FAV MARKER: Fav / Marker / PC |
| PLAY: Play | SLOW: Play / Slow | A1 | SHIFT + Prime Video / RANDOM: Shift + Blue / Prime |
| FWD: >> | TUNE+ : >> / Tune+ | | |
| SKIP: I<< | PRESET- : I<< / Preset- | | |
| STOP: Stop | HOLD: Stop / Hold | | |
| SKIP: >>I | PRESET+ : >>I / Preset+ | | |
| PAUSE: Pause | STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze | | |
| VCR: VCR | SHIFT + VIDEO / 4: Shift + 4 | | |
| HDD: HDD | SHIFT + AUX-HDD / 7: Shift + 7 | | |
| DVD: DVD | SHIFT + DVD / 2: Shift + 2 | | |
| TIME SHIFT: Time Shift | TIMER / SLEEP: Sleep / Timer | | |
| DUBBING: Dubbing | + VOL: Vol + | | |
| REC SPEED: Rec Speed | VOL −: Vol - | | |