Mandis shop

Thomson CS606

Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Band	Guide / EPG / -/--
FM ST	6
CD Info	3
Open/Close	Eject / Surround
B. Boost	Picture / Format
EQ	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I<<	I<< / Preset-
Play/Pause	Play / Slow

Original	Replacement
>>I	>>I / Preset+
Record	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Disc Skip	TV/Radio /
Prog	Menu / Home
Intro/CT	2
Clock	Zoom / Size
ADD	4
PTY	5
Timer	Shift + Sleep / Timer
Del	Back / Return
Repeat/RDS	Green / APP / Repeat
Sleep	Sleep / Timer

https://mandis.tv/en/Thomson/1503-103-replacement-remote-control-for-Thomson-CS606-5980.htm