Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	-	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
NICAM/A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PMODE	P Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
SMODE	S Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
CH -	CH -	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MEDIA	Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Exit	Exit / Cancel / Clear	Play / Pause	Play / Slow
Red / Open/Close	Eject / Surround	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Red / Open/Close	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green /	Green / APP / Repeat	Fav / <<	<< / Tune-
Green /	D.Menu / Top	Fav / <<	Fav / Marker / PC
Yellow /	Yellow / YouTube / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow /	Setup / OPT /	I<< / Time Shift	I<< / Preset-
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Hold / DTV/Radio	Shift + Stop /		
Hold / DTV/Radio	TV/Radio /		
Reveal / PVR.List	Info / Angle		
Size / Rec	Rec / Rec Mode		
Size / Rec	Zoom / Size		
Index / Guide	Guide / EPG / -/--		
Subtitle	Subtitle / EQ		
S.Page / CH.List	Smart / List		