Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CABLE/SAT	Cable/Sat	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
BD/DVD	BD/DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVR/VCR	DVR/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
–	-	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
CH RTN	CH RTN	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEDIA SHARE	Media Share	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Search	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	World	LIST SMART	Smart / List
QUICK	Quick	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
↑	↑	SHIFT + ▲	Shift + Up	eMANUAL	eManual	SIZE ZOOM	Zoom / Size
▲	Up	▲	Up	REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
↓	↓	SHIFT + ▼	Shift + Down		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
◄	Left	◄	Left		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
►	Right	►	Right		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
OK	OK	OK	OK	PIC SIZE	Pic Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
<<	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-	PIC MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
<<	<<	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
►	Play	SLOW ►	Play / Slow	MTS	MTS	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
>>	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+	CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
>>	>>	SHIFT + TUNE+ ►►	Shift + >> /				
I<<	I<<	PRESET- I◄◄	I<< / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
>>I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+				