| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 1 | 1 |
| Mute | Mute / Dimmer | 2 | 2 |
| Info | Info / Angle | 3 | 3 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Game | Display / Media |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | 5 | 5 |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | 6 | 6 |
| Up | Up | Recall | Back / Return |
| CH+ | CH+ / Page+ | 7 | 7 |
| Vol - | Vol - | 8 | 8 |
| Left | Left | 9 | 9 |
| OK | OK | 0 | 0 |
| Right | Right | Tv/Radio | TV/Radio / |
| Vol + | Vol + | Audio | Audio / Lang I/II |
| CH- | CH- / Page- | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Down | Down | Text | Text / Goto |
| Favorite | Fav / Marker / PC | Red | Red / Netflix / Search |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |