Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VIDEO	Video	APP MEDIA	Media
SCART	Scart	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBPAGE	Subpage	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	Pre-Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Replacement	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PIP	PIP	ECO 3D	3D
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
PC	PC	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
ZOOM−	Zoom -	SHIFT + ◀	Shift + Left
ZOOM+	Zoom +	SHIFT + ▶	Shift + Right
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	DISC NAV LIST	List
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
i INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INDEX	Index	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Hold	II	Pause
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Replacement