Mandis shop

I CUBE500

Original		Replacement	
	Power		Power
SETUP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
ROTATE	Rot at e	FORMAT PICTURE	Pi cture / For mat
DEVICE	Devi ce	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
MUTE	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
SLOW	Sl ow	SHIFT + SLOW	Shi ft + Pl ay /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shi ft + Green / APP /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
INTERVAL	I nt er val	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I
SUBTITLE	Subt it l e	EQ SUBTITLE	Subt it l e / EQ
DISPLAY	Di spl ay	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
TV SYSTEM	Tv System	LIST SMART	Smart / Li st
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset +
	Left		Left

Original		Replacement	
ENTER	Ent er	OK	OK
	Ri ght		Ri ght
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
	Down		Down
PREV.	Pr ev	PRESET-	I << / Pr eset -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
STOP	St op	HOLD	St op / Hol d
FR	<<I FR	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>I FF	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
RETURN	X/ Ret ur n	RETURN BACK	Back / Ret ur n
RETURN	X/ Ret ur n	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear
MOVIE	Movi e	NETFLIX SEARCH	Red / Net fl ix / Sear ch
MUSIC	Musi c	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PHOTO	Phot o	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat
FILE	Fi l e	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random

https://mandisshop.eu/Woxter/1304-216-replacement-remote-control-for-Woxter-i-Cube-500.htm