Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[- -]	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	[I]	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
A-SCAN	A-Scan	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MENU M	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Replacement	
SOURCE S	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DTV DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
− SUPAGE	-/Supage	SHIFT +	Shift + Down
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original		Replacement	
GOTO	+/ Goto	SHIFT	+ Shift + Up				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
FAV FAV LIST	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
MODE	Green/ Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
ZOOM	Yellow/ Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SCHEDULE	Blue/ Schedule	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				