Original	Replacement
Power	Power
Display	Display / Media
Eject	Eject / Surround
CH+	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
CH-	CH- / Page-
4	4
5	5
6	6
Vol +	Vol +
7	7
8	8
9	9
Vol -	Vol -
0	0

Original	Replacement
Clear	Exit / Cancel / Clear
Subtitle	Subtitle / EQ
Return	Back / Return
NTSC/PAL	Picture / Format
Program	TV/Radio /
Setup	Setup / OPT /
Edit	Text / Goto
Title	Sound / Title
Menu/PBC	Menu / Home
Red/Record	Red / Netflix / Search
Red/Record	Rec / Rec Mode
Green/TV/DVD	Shift + 2
Green/TV/DVD	Green / APP / Repeat
Green/TV/DVD	Shift + 1
Up	Up
Left	Left
Enter	OK

Original	Replacement
Right	Right
Yellow/Source	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Source	AV / Input / RDS
Down	Down
Blue/HDD/DVD	Shift + 7
Blue/HDD/DVD	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
II >	Shift + Pause / Step /
Stop	Stop / Hold
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
1/All	Shift + Green / APP /
A/B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Slow	Shift + Play /
Random	Shift + Blue / Prime
CM Skip	Guide / EPG / -/--
Bookmark	Fav / Marker / PC
Quality	D.Menu / Top
TimeShift	Sleep / Timer
Angle	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer