Original		Replacement	
	Power Receiver		Power
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
1 BD/DVD	Scene 1	A	Red (A)
2 TV	Scene 2 TV	B	Green (B)
3 NET	Scene 3 NET	C	Yellow (C)
4 RADIO	Scene 4 Radio	D	Blue (D)

Original		Replacement	
VOLUME +	Vol +	VOL +	VOL +
VOLUME −	Vol -	VOL −	VOL -
MUTE	Mute		MUTE
PROGRAM ▲	Program+	CH +	CH +
PROGRAM ▼	Program-	CH −	CH -
RETURN	Return	BACK	BACK
OPTION	Option	OPT+	OPT+
ON SCREEN	On Screen	WIDE	WIDE
POP-UP/MENU	Pop Up/Menu	MENU	MENU
TOP MENU	Top Menu	VOD	VOD
ENTER	Enter	OK	OK
▲	Up	▲	UP
▼	Down	▼	DOWN
▶	Right	▶	RIGHT
◀	Left	◀	LEFT
ENT	ENT	FAV 2. P/C	P/C / FAV
MODE	Mode	MEDIA	MEDIA

Original		Replacement	
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band		Play
TUNING	<< Tuning		Rewind
TUNING	Tuning >>		Fast Forward
PRESET	I<< Preset		First
PRESET	Preset >>I		Last
DISPLAY	Display	SHIFT +	INFO Shift + INFO
INFO	Info	INFO	INFO
SLEEP	Sleep	EXIT	EXIT
MOVIE	Movie	SHIFT +	VOD Shift + VOD
MUSIC	Music	SHIFT +	MEDIA Shift + MEDIA
HDMI OUT	HDMI Out	SRC	SRC
SUR. DECODE	Sur. Decode		Audio
STRAIGHT	Straight		Subt.
ENHANCER	Enhancer	TV/R	TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	TEXT	TEXT

Original		Replacement	
PARTY	Party	V-FOR	V-FOR
PHONO	Phono	SHIFT +	OPT+ Shift + OPT+
MULTI	Multi	SHIFT +	Shift + Audio
USB	USB	SHIFT +	Shift + Subt.
NET	Net	SHIFT +	TV/R Shift + TV/R
TUNER	Tuner	SHIFT +	TEXT Shift + TEXT
1	AV 1	SHIFT +	1 Shift + 1
2	AV 2	SHIFT +	2 Shift + 2
3	AV 3	SHIFT +	3 Shift + 3
4	AV 4	SHIFT +	4 Shift + 4
5	AV 5	SHIFT +	5 Shift + 5
6	AV 6	SHIFT +	6 Shift + 6
7	AV 7	SHIFT +	7 Shift + 7
V-AUX	AV V-AUX	SHIFT +	8 Shift + 8
1	Audio 1	SHIFT +	9 Shift + 9
2	Audio 2	SHIFT +	EPG 1. -/-- Shift + -/-- / EPG
3	Audio 3	SHIFT +	0 Shift + 0

Original	Replacement	Original	Replacement
4 Audio 4	SHIFT + FAV 2. P/C	Shift + P/C / FAV	

Original	Replacement
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Power — Shift + Power
AV 1	SHIFT + 1 — Shift + 1
AV 2	SHIFT + 2 — Shift + 2
AV 3	SHIFT + 3 — Shift + 3
AV 4	SHIFT + 4 — Shift + 4
Av 5	SHIFT + 5 — Shift + 5
AV 6	SHIFT + 6 — Shift + 6
AV 7	SHIFT + 7 — Shift + 7
AV V-AUX	SHIFT + 8 — Shift + 8
Audio 1	SHIFT + 9 — Shift + 9
Audio 2	SHIFT + EPG 1 -/-- — Shift + -/-- / EPG
Audio 3	SHIFT + 0 — Shift + 0
Audio 4	SHIFT + FAV 2 P/C — Shift + P/C / FAV
Scene 1	Red (A)
Scene 2 TV	Green (B)
Scene 3 NET	Yellow (C)

Original	Replacement
Scene 4 Radio	Blue (D)
Mute	MUTE
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Pop Up/Menu	MENU
Top Menu	VOD
Option	OPT+
Return	BACK
Display	SHIFT + INFO — Shift + INFO
On Screen	WIDE
Enter	OK
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT
Mode	MEDIA
Stop	Stop

Original		Replacement	
	Pause		Pause
BAND	Play/Band		Play
TUNING	<< Tuning		Rewind
TUNING	Tuning >>		Fast Forward
PRESET	I<< Preset		First
PRESET	Preset >>I		Last
INFO	Info	INFO	INFO
SLEEP	Sleep	EXIT	EXIT
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
ENT	ENT	FAV 2. P/C	P/C / FAV
HDMI OUT	HDMY Out	SRC	SRC
PARTY	Party	V-FOR	V-FOR
USB	USB		Subt.
NET	NET	TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	TEXT	TEXT
PHONO	Phono		Audio