Original	Replacement
Standby/On	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Dimmer	Media
Prog	Shift + Sleep
Repeat/Freq/Text	Text
Pause	Pause
Stop/PTY Seek	Stop
Random/PTY Seek Start	Smart

Original	Replacement
I<<	I<<
Play	Play
>>I	>>I
Time/Info	AV
Menu	Menu
Folder/Preset Up	Up
Folder/Preset	Down
Right File/A-E	Right
Left File/A-E	Left
Enter	Ok
Input Up	Ch +
Input Down	Ch -
Display	Info
Sleep	Sleep
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CD	Yellow

Original		Replacement	
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
BAND	Band	B	Green
TAPE/MD	Tape/MD	AD SUBT	Subt
AUX/TV	AUX/TV	A	Red
DOCK	Dock	D	Blue

Original	Replacement