Original		Replacement	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red

Original		Replacement	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
You Tube	YouTube	APP MEDIA	Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P +	+ CH	Ch +

Original		Replacement		Original	Replacement
P	P -	CH	Ch -		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
⏸	Pause	⏸	Pause		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
⏪	<<	⏪	<<		
⏮	I <<	⏮	I <<		
⏩	>>	⏩	>>		
⏭	>>I	⏭	>>I		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause / Mix		Pause
	Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Stop / Hold		Stop
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	<< / Timer		<<
	<< / Timer	SHIFT +	Shift + Power
	I<< / Index		I<<
	>>I / Reveal		>>I
	>> / Cancel		>>
	>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Back / Del	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Settings	SETTINGS OPT	Options
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
You Tube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media		
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV		
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart		
P ^	P +	+ CH	Ch +		
P v	P -	CH −	Ch -		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
LIST	List	DISC NAV LIST	List		
QMENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu		