Original		Replacement	
	Power		Power
TV STB	TV / STB	SEARCH TV/R	TV/R
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
AV	Back / AV	RETURN BACK	Back
V+	V+	+ VOL	Vol +
V–	V-	VOL –	Vol -
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
P+	P+	+ CH	Ch +
P–	P-	CH –	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	TV Out	APP MEDIA	Media
Guia TV	Guia TV	-/-- GUIDE	Guide
Video Clube	Video Clube	HOME SMART	Smart
Stop	Stop		Stop
Play/Pause	Play	PLAY MODE	Play
Play/Pause	Pause		Pause
Gravar	Rec	REC MODE	Rec
	I<		I<<
	<<		<<

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>		>>				
	>I		>>I				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Record List	DISC NAV LIST	List				