Mandis shop

Panasonic N2QAYA000067

Original	Replacement	Original	Replacement
Power On	Power	HDMI	Shift + Menu
Standby	Shift + Power	Memory Viewer	Mode
Auto	Auto	Miracast	Shift + Mode
Keystone	Shift + Up	Panasonic APP	3D / Invert
Menu	Menu	ID Set	Volt / Focus
Return	Shift + Auto	ID All	Help / Info
Default	Shift + Stop	Video/S-Video	Shift + Comp / Video
Function	Eco / Aspect	Page Up/1	Shift + Vol + / Page +
Up	Up	D.Zoom+/2	+ / Play
Down	Down	Freeze/3	Freeze / Timer
Vol -	Vol - / Page -	Page Down/4	Shift + Vol - / Page -
Left	Left	D.Zoom-/5	- / Stop
Right	Right	Mute	Blank / Mute
Vol +	Vol + / Page +	AV Mute	Source
Enter	Enter		
Computer 1	Comp / Video		
Computer 2	Shift + Freeze / Timer		

https://mandis.shop/en/Panasonic/1054364-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000067.htm